



Caja CFT-2200



Precauciones importantes

Advertencia

Para prevenir riesgos de incendios y choques eléctricos, no exponga esta unidad a la lluvia o a la humedad. Nunca derrame líquidos sobre la unidad.

Limpieza

Desenchufe esta unidad del tomacorriente antes de limpiarla. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Para la limpieza, utilice un paño húmedo únicamente.

Entrada de objetos

No introduzca objetos de ningún tipo dentro de esta unidad a través de las aberturas, porque podrían provocar cortocircuitos, lo cual podría resultar en incendios o choque eléctricos.

Servicio en caso de daños

En caso de que el cable de alimentación eléctrica o enchufe estén dañados, el equipo se ha expuesto a la lluvia o al agua, se ha derramado líquido o han penetrado objetos en el equipo o bien la unidad se ha caído al suelo; favor desconecte la caja de la corriente y nos contacta.

Canales favoritos

El decodificador le permite fácilmente seleccionar sus canales favoritos presionando el botón **FAV** en el control remoto.

Puede agregar o borrar canales en su lista de canales favoritos cuando usted lo desee.

Para agregar un canal favorito:

1. Presione el botón **MENU** en su control remoto
2. Seleccione **CONTROL PROGRAM VIEWING**, presione el botón **SEL**
3. Seleccione **SET FAVORITE CHANNELS**
4. Seleccione el canal que desea agregar o quitar y presione el botón **SEL**
5. Para adicionar o eliminar otros canales, proceda con el paso 4
6. Para salir Presione el botón **EXIT**
7. Para quitar un canal favorito siga los pasos del 1 al 6

Selección de código de bloqueo

Usted puede controlar el acceso a la programación con un código secreto.

1. Presione el botón **MENU** en el control remoto de la caja
2. Sobre la opción **CONTROL PROGRAM VIEWING** presione el botón **SEL**
3. Con la tecla baje hasta **SET PARENTAL CONTROL** y presione el botón **SEL**
4. Sobre la opción **CONTROL PROGRAM VIEWING BY CHANNEL** presione el botón **SEL**
5. Introduzca su clave secreta de 4 dígitos y presione el botón **SEL**
6. Introduzca nuevamente su clave y presione el botón **SEL**
7. Para terminar, presione la tecla **EXIT**

Bloqueo de canales

Esta función que esta presente en las cajas decodificadoras de Cable Onda le permite tener un mejor control sobre la programación o los canales.

1. Presione el botón **MENU** en el control remoto de la caja
2. Sobre la opción **CONTROL PROGRAM VIEWING** presione el botón **SEL**
3. Con la tecla baje hasta **SET PARENTAL CONTROL** y presione la tecla **SEL**
4. Sobre la opción **CONTROL PROGRAM VIEWING BY CHANNEL** presione la tecla **SEL**
5. Introduzca su clave secreta de 4 dígitos y presione el botón **SEL**
6. Seleccione el canal a bloquear y presione la tecla **SEL**
7. Si quiere bloquear más canales repita el paso anterior
8. Para terminar, presione la tecla **EXIT**

Desbloqueo de canales

1. Presione el botón **MENU** en el control remoto de la caja
2. Sobre la opción **CONTROL PROGRAM VIEWING** presione el boton SEL
3. Con la tecla baje hasta **SET PARENTAL CONTROL** y presione el boton SEL
4. Sobre la opción **CONTROL PROGRAM VIEWING BY CHANNEL** presione el boton SEL
5. Introduzca su clave secreta de 4 dígitos y presione el boton **SEL**
6. Seleccione el canal a desbloquear y presione el boton **SEL**
7. Si quiere desbloquear más canales repita el paso anterior
8. Para terminar, presione el boton **EXIT**

Mostrar la hora en el display de la caja

Esta característica le permite colocar en la pantalla del decodificador la hora en vez del número del canal

1. Presione el boton **MENU** en el control remoto de la caja
2. Presione la tecla dos veces, la opción **CONTROL YOUR TERMINAL** cambiará de color, luego presione el botón **SEL**
3. Presione la tecla dos veces, la opción **SET UP YOUR TERMINAL** cambiará de color, luego presione el botoón **SEL**
4. Presione la tecla una vez, la opción **DISPLAY TIME ON YOUR TERMINAL** cambiará de color, luego presione el botón **SEL**
5. Presione la tecla una vez, la opción **ENABLE** cambiará de color, luego presione el botón **SEL**
6. Para terminar, presione el boton **EXIT**