



Caja Digital DCT-1000



Precauciones importantes

Advertencia: para prevenir riesgos de incendios y choques eléctricos, no exponga esta unidad a la lluvia o a la humedad. Nunca derrame líquidos sobre la unidad.

Limpieza: Desenchufe esta unidad del tomacorriente antes de limpiarla. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Para la limpieza, utilice un paño húmedo únicamente.

Entrada de objetos: No introduzca objetos de ningún tipo dentro de esta unidad a través de las aberturas, porque podrían provocar cortocircuitos, lo cual podría resultar en incendios o choques eléctricos.

Servicio en caso de daños: En caso de que el cable de alimentación eléctrica o enchufe estén dañados, el equipo se ha expuesto a la lluvia o al agua, se ha derramado líquido o han penetrado objetos en el equipo o bien la unidad se ha caído al suelo; favor desconecte la caja de la corriente y nos contacta.

Canales favoritos

El decodificador le permite fácilmente seleccionar sus canales favoritos presionando el botón **FAVORITE** en el control remoto. Puede agregar o borrar canales en su lista de canales favoritos cuando usted lo desee.

Para agregar un canal favorito:

1. Presione el botón **MENU** en su control remoto
2. En la columna de Opciones Especiales (color verde), resalte Favoritos; aparecerá el listado de canales por número y nombre
3. Elija el canal que desee colocar en favoritos
4. Oprima el botón **FAVORITE**, la casilla se tornará azul; podrá continuar seleccionado tantos canales como quiera, repitiendo el procedimiento anterior

Para quitar un canal favorito:

1. Presionen el botón **MENU**
2. En la columna de Opciones Especiales (color verde), resalte Favoritos; aparecerá el listado de canales por número y nombre
3. Elija el canal que desee colocar en favoritos
4. Oprima el botón **FAVORITE**, la casilla se tornará blanco; para quitar otros canales, repita el procedimiento anterior

Selección de código de bloqueo

Usted puede controlar el acceso a la programación con un código secreto.

1. Presione el botón **MENU** en el control remoto de la caja
2. En la tercera columna se encuentra **OPCIONES PERSONALES** (color verde) elija la opción **BLOQUEOS**
3. El sistema le pedirá que ingrese su clave de 4 dígitos
4. Introduzca nuevamente su clave de 4 dígitos
5. Presione el botón **EXIT** para salir

Bloqueos

Esta función que esta presente en las cajas decodificadoras de Cable Onda le permite tener un mejor control sobre la programación o los canales.

Usted podrá: bloquear canales, títulos, programas y películas específicas; bloquear por tipo de censura de la programación; ver canales bloqueados; quitar bloqueos de canales, temporalmente/definitivamente; evitar que se muestren título de programas de adulto.

1. Presione el boton MENU en el control remoto de la caja
2. En la tercera columna se encuentra OPCIONES PERSONALES (color verde) elija la opción BLOQUEOS
3. Introduzca la clave de 4 dígitos
4. Aparecerá la pantalla de Control de Padres, desde esta pantalla podrá realizar los siguientes bloqueos:
 - Bloqueo por clasificación de censura TV
 - Bloqueo por clasificación de censura CINE
 - Bloqueo de uno o más canales específicos
 - Mostrar o no la programación de adultos en la Guía Interactiva de Programación
5. Presione el boton LOCK para activar el bloqueo

Ordenar películas en PPV

1. Presione el boton MENU en el control remoto de la caja
2. En la columna OPCIONES ESPECIALES (color azul) elija la opción para buscar PPV, POR HORA o POR TITULO. Marque el boton OK en la opción seleccionada y una vez dentro de estos submenús, escoja la película que desea ver, marcando el boton OK sobre su elección
3. Al marcar el boton OK sobre la película elegida, le mostrará una pequeña descripción de ésta. En ésta misma pantalla encontrará los horarios en que ésta comenzara, elija la hora y presione el boton OK
4. Al presionar el boton OK, le pedirá su CLAVE DE COMPRA, ingrésela, y el sistema le dará una confirmación de la compra

Anular una compra de películas en PPV

1. Presione el boton MENU en el control remoto de la caja
2. En la columna OPCIONES ESPECIALES (color azul) elija la opción ADULTOS. Marque el boton OK y una vez dentro de estos submenús, escoja la película que desea ver, marcando el boton OK sobre su elección
3. Al marcar el boton OK sobre la película elegida, le mostrará una pequeña descripción de ésta. En ésta misma pantalla encontrará los horarios en que ésta comenzara, elija la hora y presione el boton OK
4. Al seleccionar la hora de comienzo, el sistema señalará que ya ha ordenado esta película, y le dará la opción de cancelar (si ó no), seleccionar SI, para anular la compra

Ordenar películas en PPV Adultos

1. Presione el boton MENU en el control remoto de la caja
2. En la columna OPCIONES ESPECIALES (color azul) elija la opción ADULTOS. Marque el boton OK y una vez dentro de estos submenús, escoja la película que desea ver, marcando el boton OK sobre su elección
3. Al marcar el boton OK sobre la película elegida, le mostrará una pequeña descripción de ésta. En ésta misma pantalla encontrará los horarios en que ésta comenzara, elija la hora y presione el boton OK
4. Al presionar el boton OK, le pedirá su CLAVE DE COMPRA, ingrésela, y el sistema le dará una confirmación de la compra

Anular una compra de películas en PPV Adultos

1. Presione el boton MENU en el control remoto de la caja
2. En la columna OPCIONES ESPECIALES (color azul) elija la opción ADULTOS. Marque el boton OK y una vez dentro de estos submenús, escoja la película que desea ver, marcando el boton OK sobre su elección
3. Al marcar el boton OK sobre la película elegida, le mostrará una pequeña descripción de ésta. En ésta misma pantalla encontrará los horarios en que ésta comenzara, elija la hora y presione el boton OK
4. Al seleccionar la hora de comienzo, el sistema señalará que ya ha ordenado esta película, y le dará la opción de cancelar (si ó no), seleccionar SI, para anular la compra