



Caja DPBB



Precauciones importantes

Advertencia

Para prevenir riesgos de incendios y choques eléctricos, no exponga esta unidad a la lluvia o a la humedad. Nunca derrame líquidos sobre la unidad.

Limpieza

Desenchufe esta unidad del tomacorriente antes de limpiarla. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Para la limpieza, utilice un paño húmedo únicamente.

Entrada de objetos

No introduzca objetos de ningún tipo dentro de esta unidad a través de las aberturas, porque podrían provocar cortocircuitos, lo cual podría resultar en incendios o choque eléctricos.

Servicio en caso de daños

En caso de que el cable de alimentación eléctrica o enchufe estén dañados, el equipo se ha expuesto a la lluvia o al agua, se ha derramado líquido o han penetrado objetos en el equipo o bien la unidad se ha caído al suelo; favor desconecte la caja de la corriente y nos contacta.

Canales Favoritos

El decodificador le permite fácilmente seleccionar sus canales favoritos presionando el botón **FC** en el control remoto.

Puede agregar o borrar canales en su lista de canales favoritos cuando usted lo desee.

Para agregar un canal favorito:

1. Seleccione el canal deseado
2. Presione la tecla **PRGM**

Para quitar un canal favorito:

1. Seleccione el canal deseado
2. Presione la tecla **DELETE**

Para borrar todos los canales presione el botón **F** y luego el botón **DELETE**

Selección de Código de Bloqueo

Usted puede controlar el acceso a la programación con un código secreto.

1. Presione el boton **LEARN** en el control remoto de la caja
2. Presione la tecla **PC/PM**
3. Presione el boton **ENTER**
4. Introduzca su clave de 4 dígitos
5. Presione la tecla **ENTER**
6. Introduzca nuevamente su clave de 4 Dígitos
7. Presioneel boton **ENTER**

Bloqueo de Canales

Esta función que esta presente en las cajas decodificadoras de Cable Onda le permite tener un mejor control sobre la programación o los canales.

1. Seleccione el canal a bloquear
2. Presione la tecla **F** en el control remoto de la caja. En el display de la caja aparecerá la letra **F**
3. Presione la tecla **PC/PM**. En el display de la caja aparecerá **UnL -**
4. Introduzca su clave de 4 dígitos
5. Presione el botón **ENTER**
6. Presione **PC/PM** En el display de la caja aparecerá un punto entre los números del canal
7. Para bloquear otro canal, selecciónelo y luego presione la tecla **PC/PM**
8. Apague y vuelva a encender la caja

Desbloqueo de Canales

1. Seleccione el canal a bloquear
2. Presione la tecla **F** en el control remoto de la caja. En el display de la caja aparecerá la letra **F**
3. Presione la tecla **PC/PM**. En el display de la caja aparecerá **UnL -**
4. Introduzca su clave de 4 dígitos
5. Presione el botón **ENTER**
6. Presione la tecla **PC/PM** En el display de la caja aparecerá un punto entre los números del canal
7. Para bloquear otro canal, selecciónelo y luego presione el botón **PC/PM**
8. Apague y vuelva a encender la caja

Mostrar la Hora en el Display de la Caja

Esta característica le permite colocar en la pantalla del decodificador la hora en vez del número del canal. Simplemente presione la tecla **F** y luego la tecla **TCP**