



## GD-700



- 1 TECLAS NUMERICAS: Se utilizan para seleccionar un canal directamente.
- 2 ALT: Tecla que despliega el MENU.
- 3 \*\*\*
- 4 VOL + : Aumenta el volumen de la caja.
- 5 VOL - : Disminuye el volumen de la caja.
- 6 MUTE: botón para activar/apagar el audio.
- 7 BUY: Despliega el número del canal, la fecha y la hora.
- 8 ON/OFF: Apaga o enciende la caja
- 9 0 / LS/CH: Número cero (0). Si se presiona dos veces despliega el canal anterior que esta viendo.
- 10 ENT/CLR: Selecciona un canal luego de presionar el número correspondiente o ejecuta la opción seleccionada. Despliega el número de canal y la hora.
- 11 CHAN+: Cambia un canal hacia arriba.
- 12 CHAN-: Cambia un canal hacia abajo.
- 13 PRF/NXT: Muestra los canales de cable favoritos predeterminados.

\*\*\*No tiene función en nuestro servicio.