



MRC550



- 1 FC: Muestra los canales de cable favoritos predeterminados.
- 2 TECLAS NÚMERICAS: Se utilizan para seleccionar un canal directamente.
- 3 ***
- 4 ***
- 5 LC: Recuerda el último canal.
- 6 VOL: Aumenta o disminuye el volumen en la caja.
- 7 MUTE: Activa o desactiva el sonido.
- 8 PC/PM: Una de las teclas que se utilizan para bloquear o desbloquear canales
- 9 LEARN: Una de las teclas que se utilizan para bloquear o desbloquear canales
- 10 PGRM: Uno de los botones que se utilizan para Agregar o remover canales favoritos
- 11 POWER: Enciende o apaga el la caja.
- 12 ENTER: Se utiliza para completar una orden, por ejemplo para seleccionar un canal, presione el numero seguido de la tecla ENTER (05 ENTER).
- 13 CHAN: Cambia los canales hacia arriba o hacia abajo.
- 14 TCP: Una de las teclas que se utilizan para bloquear o desbloquear canales
- 15 F: Una de las teclas que se utilizan para bloquear o desbloquear canales
- 16 DELETE: Una de las teclas que se utilizan para Agregar o remover canales favoritos

***No tiene función en nuestro servicio.