



- 1 \*\*\*
- 2 VOL: Aumenta o disminuye el volumen del dispositivo seleccionado.
- 3 MUTE: Activa o desactiva el sonido.
- 4 TECLAS NÚMERICAS: Se utilizan para seleccionar un canal directamente.
- 5 HELP: Muestra la pantalla de ayuda.
- 6 CURSOR: Mueve el cursor por la guía de programas y las pantallas de los menús.
- 7 EXIT: Sale del menú o la guía de programas.
- 8 MENU: Muestra el menú principal.
- 9 \*\*\*
- 10 PAGE: Se desplaza por las diferentes pantallas de los menús y por la guía de programas.
- 11 \*\*\*
- 12 POWER: Enciende o apaga el la caja.
- 13 CH: Cambia los canales hacia arriba o hacia abajo.
- 14 ENTER/MUSIC: Cambia entre canales de cable y de audio.
- 15 LAST: Recuerda el último canal o retrocede una pantalla en el menú.
- 16 FAV: Muestra los canales de cable favoritos predeterminados.
- 17 \*\*\*
- 18 SEL: Selecciona opciones de los menús, eventos PPV o programas de la guía de programas.
- 19 GUIDE: Muestra la guía de programas.
- 20 INFO: Muestra la información del canal y programas seleccionados.
- 21 \*\*\*
- 22 DAY: Mueve la guía de la programación 24 horas hacia atrás o hacia adelante.

\*\*\*No tiene función en nuestro servicio.

## RC-2200

