



- 1 TECLAS NUMERICAS: Se utilizan para seleccionar un canal directamente.
- 2 ***
- 3 CH: Cambia un canal hacia arriba.
- 4 VOL: Disminuye el volumen de la caja.
- 5 M: boton para activar/apagar el audio.
- 6 CH: Cambia un canal hacia abajo
- 7 ENT/CLR: Selecciona un canal luego de presionar el número correspondiente o ejecuta la opción seleccionada.
- 8 Despliega el número de canal y la hora.
- 9 PRF/NXT: Recuerda el último canal.

- 10 ALT: Tecla que despliega el MENU
- 11 ***
- 12 ON/OFF: Apaga o enciende la caja
- 13 ***
- 14 VOL: Aumenta el volumen de la caja
- 15 ***
- 16 ***
- 17 ***
- 18 BUY: Despliega el número del canal, la fecha y la hora.
- 19 0 / LS/CH: Número cero (0). Si se presiona dos veces despliega el canal anterior que esta viendo.

***No tiene función en nuestro servicio.

RT-T7-2

