



- 1 MENU: Tecla que despliega el MENU
- 2 TECLAS NUMERICAS: Se utilizan para seleccionar un canal directamente.
- 3 0 / LAST CH: Número cero (0). Si se presiona dos veces despliega el canal anterior que esta viendo.
- 4 \*\*\*
- 5 FAV: Recuerda el último canal.
- 6 ON/OFF: Apaga o enciende la caja.
- 7 CH: Cambia un canal hacia abajo o hacia arriba.
- 8 VOL: Aumenta o disminuye el volumen de la caja.
- 9 MUTE: boton para activar/apagar el audio.
- 10 BUY: Despliega el número del canal, la fecha y la hora.
- 11 ENT/CLR: Selecciona un canal luego de presionar el número correspondiente o ejecuta la opción seleccionada. Despliega el número de canal y la hora.

\*\*\*No tiene función en nuestro servicio.

# RT-T8

