



RT-U49A



- 1 AUX, VCR, CABLE o TV: Selecciona y enciende/apaga el dispositivo que desea controlar. el modo seleccionado permanece activo hasta que se presione otra tecla.
- 2 TECLAS NÚMERICAS: Se utilizan para seleccionar un canal directamente.
- 3 LAST: Recuerda el último canal o retrocede una pantalla en el menú.
- 4 VOL: Aumenta o disminuye el volumen del dispositivo seleccionado.
- 5 ***
- 6 MENU: Muestra el menú principal.
- 7 GUIDE: Muestra la guía de programas.
- 8 CURSOR: Mueve el cursor por la guía de programas y las pantallas de los menús.
- 9 DAY: Mueve la guía de la programación 24 horas hacia atrás o hacia adelante.
- 10 TV/VCR: Cambia entre la TV y el VCR.
- 11 ***
- 12 ***
- 13 DEVICE: Tecla usada para programar el control.
- 14 ENTER/MUSIC: Cambia entre canales de cable y de audio.
- 15 CH: Cambia los canales hacia arriba o hacia abajo.
- 16 FAV: Muestra los canales de cable favoritos predeterminados.
- 17 INFO: Muestra la información del canal y programas seleccionados.
- 18 PAGE: Se desplaza por las diferentes pantallas de los menús y por la guía de programas.
- 19 OK/SELECT: Selecciona opciones de los menús, eventos PPV o programas de la guía de programas.
- 20 ***
- 21 HELP: Muestra la pantalla de ayuda.
- 22 MUTE: Activa o desactiva el sonido.

***No tiene función en nuestro servicio.