



XRC-200



- 1 AUX, VCR, CABLE o TV: Selecciona el dispositivo que desea controlar. el modo seleccionado permanece activo hasta que se presione otra tecla.
- 2 POWER: Enciende o apaga el componente de entretenimiento seleccionado.
- 3 EXIT: Sale del menú o la guía de programas.
- 4 HELP: Muestra la pantalla de ayuda.
- 5 CURSOR: Mueve el cursor por la guía de programas y las pantallas de los menús.
- 6 GUIDE: Muestra la guía de programas.
- 7 VOL: Aumenta o disminuye el volumen del dispositivo seleccionado.
- 8 MUTE: Activa o desactiva el sonido.
- 9 LAST: Recuerda el último canal o retrocede una pantalla en el menú.
- 10 TECLAS NÚMERICAS: Se utilizan para seleccionar un canal directamente.
- 11 ***
- 12 DAY: Mueve la guía de la programación 24 horas hacia atrás.
- 13 ***
- 14 LOCK: Activa la función de bloqueo de control de padres.
- 15 TV/VCR: Cambia entre la TV y el VCR. BYPASS: Activa o desactiva la función Bypass.
- 16 INFO: Muestra la información del canal y programas seleccionados.
- 17 PAGE: Se desplaza por las diferentes pantallas de los menús y por la guía de programas.
- 18 OK/SELECT: Selecciona opciones de los menús, eventos PPV o programas de la guía de programas.
- 19 MENU: Muestra el menú principal.
- 20 CHANNEL: Cambia los canales hacia arriba o hacia abajo.
- 21 FAV: Muestra los canales de cable favoritos predeterminados.
- 22 PLAY: Mueve la guía de la programación 24 horas hacia adelante.
- 23 ***
- 24 ***
- 25 ENTER/MUSIC: Cambia entre canales de cable y de audio.

***No tiene función en nuestro servicio.